

KASUTUSJUHEND

TOOTE KIRJELDUS

1 Sisse/välja lüliti
2 Aku LED-indikaator
3 Sisend 5V 1A
4 Väljund 5V 2,4 A
5 Autolaadija 12/24V 1A



LAADIMINE



1) Ühendage oma seade selle tootega USB-kaabli kaudu.
2) Laadimise alustamiseks vajutage sisse/välja lülitit. 5 V väljundi indikaator (sinine) süttib.
3) Akupank toetab 12/24 V autolaadija väljundit, see laeb automaatselt pärast käivitamist ja salvestab voolu pärast seadme täielikku laadimist.
4) Ühendage seade lihtsalt lahti ning seejärel hoidke seda pärast seadme täielikku laadimist jahedas ja kuivas kohas.

HOOLDUS

1) Ärge hoidke seadet tühjenenud olekus pikka aega, sest sisemine aku võib kahjustuda. Kui te seda ei kasuta, laadige seadet umbes iga 2 kuu möödumisel.
2) Hoidke toodet kuivas kohas. Vältige niisket keskkonda ja söövitavaid materjale.
3) Ärge puhastage seadet tugevate kemikaalidega.

HOIATUSED

Enne selle toote kasutamist lugege läbi kõik juhised ja hoiatused.
1) Ärge muutke, purustage, võtke lahti ega avage seda toodet.
2) Vältige seadme sattumist vette või tulle.
3) Hoidke seadet kaugemal kõrge pingega seadmetest.
4) See seade ei ole mänguasi, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus	Kolm-ühes akupank
Sisend	5V 1A või 12/24V 1A
Väljund	5V 2,4 A
Mahtuvus	2600 mAh