
Palun lugege enne kasutamist hoolikalt läbi!

Üldised ohutusjuhised

- Ainult siseruumides kasutamiseks!
- Töö- ja hoiutemperatuuri vahemik: 0–30°C.
- Ärge laadige muid seadmeid/akusid selle laadijaga.
- Laadimise ajal peab aku olema paigaldatud hästi ventileeritavasse kohta.
- Aku tuleb utiliseerida ohutult ja nõuetekohaselt.
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja vähendatud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida ja kasutada ilma täiskasvanu järelvalveta
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle asendama tootja või selle hooldusteenuse esindaja.
- Enne aku külge ühendamist või lahti ühendamist eemaldage toiteallikas.
- Puhastage aku laadijat kuiva lapiga, ärge peske seda veega.
- Allolev märgis näitab, et seda toodet ei tohi kõrvaldada koos muude majapidamisjäätmetega Euroopa Liidus. Keskkonna või inimeste tervise võimaliku kahju vältimiseks utiliseerige see vastutustundlikult ja nõuetekohaselt soodustamaks jätkusuutlikut taaskasutamist. Tagastage oma kasutatud seade jäätmejaama, tootjale või jaemüüjale, kust toode osteti, kes suunab selle keskkonnasõbralikule ringlussevõtule.



Omadused

1. Laadijal on lühise, pinge ja ülekoormuskaitse.
2. Lühisekaitse: lülitub välja, kui DC väljundklemmis on lühis.
3. Ülepingekaitse: lülitub välja, kui väljundpinge on 1,3 korda kõrgem kui nominaalpinge.
4. Ülekoormuskaitse: lülitub välja, kui väljundvool on 1,2 korda kõrgem kui nominaalvool.

Ese	**Min**	**Nominaal**	**Max**
Sisendpinge AC	100	110-220	240
Sisendsagedus HZ	47	50-60	63

Vaadake laadija silti väljundpinge ja väljundvoolu kohta.

Kasutamine

1. Kontrollige laadija ja aku käsiraamatust, et veenduda laadija sobivuses konkreetse aku jaoks.
2. Ühendage laadija DC väljund aku külge, seejärel ühendage laadija AC toiteallikaga.
3. Kui laadimise indikaator (LED) süttib, on aku täielikult laetud, LED muutub roheliseks.

	LED indikatsioon
Ootel	Roheline
Laadimine	Punane
Täielikult laetud	Roheline
Laadimise rike	Vilkumine

VILKUMINE: Kontrollige akut või laadijat, võib esineda rike või laadija ei sobi akuga.

Kasutatavus

29,4V laadijad on mõeldud 25,2V, 8-20 AH liitiumioonakude laadimiseks.
42V laadijad on mõeldud 36V, 8-20 AH liitiumioonakude laadimiseks.
54,6V laadijad on mõeldud 48V, 8-20 AH liitiumioonakude laadimiseks.

Sisu

1. Laadija + DC väljundkaabel
2. AC sisendkaabel
3. Kasutusjuhend

Importija: Phylion Battery (NL) B.V.
Aadress: Bedrijvenstraat 13, 7641AM Wierden, Holland
Tel: +31 (0) 26 31 14 793
E-mail: eu@phylion.com